

Operating Instructions

Fronius Ohmpilot



PL | Instrukcja obsługi



42,0426,0538,PL

015-29042025

Spis treści

Informacje ogólne	5
Bezpieczeństwo	7
Objaśnienie do wskazówek bezpieczeństwa	7
Informacje ogólne	7
Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną	8
Bezpieczeństwo danych	8
Prawa autorskie	8
Informacje ogólne	9
Konwencje zapisu	9
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	9
Wykwalifikowany personel	9
Potrzebne komponenty systemu	10
Integracja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter	10
Opis urządzenia	10
Projekt systemu	10
Informationen am Gerät	12
Elementy obsługi oraz przyłącza	13
Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia	13
Sekcja przyłączy	14
Wybór ogrzewania	16
Ogrzewanie 1-fazowe	16
Ogrzewanie 3-fazowe	16
Przykład obliczenia czasu ładowania	16
Instalacja i uruchamianie	17
Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego	19
Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji	19
Wybór miejsca montażu	19
Pozycja montażowa	20
Montaż naścienny	21
Bezpieczeństwo	21
Wybór kołków i wkrętów	21
Montaż urządzenia Ohmpilot na ścianie	21
Instalacja	23
Długości odizolowania	23
Przyłącze elektryczne	23
1-fazowa grzałka do 3 kW	25
Przykład zastosowania 1	25
3-fazowa grzałka 900 W – 9 kW	26
Przykład zastosowania 2	26
1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła	28
Przykład zastosowania 3	28
Ustawienia w obszarze menu	30
1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne	31
Przykład zastosowania 4	31
Ustawienia w obszarze menu	32
Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa	33
Przykład zastosowania 5	33
Ustawienia w obszarze menu	34
Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW	35
Przykład zastosowania 6	35
Ustawienia w obszarze menu	36
1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna	37
Przykład zastosowania 7	37
Ustawienia w obszarze menu	38
Konfiguracja transmisji danych	40
Możliwe drogi komunikacji	40

Sprzężenie falownika z urządzeniem Ohmpilot.....	40
Konfiguracja połączenia za pośrednictwem Modbus RTU	40
Konfiguracja połączenia za pośrednictwem LAN.....	41
Konfiguracja połączenia za pośrednictwem WiFi.....	42
Tryb Boost.....	45
Tryb Boost.....	45
Ustawienia w obszarze menu	45
Interfejs użytkownika	46
Wskazanie statusu.....	46
Ustawienia opcjonalne.....	47
Ręczne ustawienia OGRZEWANIE 1.....	47
Uaktywnienie ochrony przed legionellozą.....	48
Dostosuj przebieg dnia	48
Ograniczenie temperatury.....	49
Załącznik	51
Komunikaty statusu	53
Komunikaty statusu	53
Dane techniczne	57
Dane techniczne Fronius Ohmpilot.....	57
Kontrola/dane.....	58
Kontrola / dane.....	58
Warunki gwarancji i utylizacja.....	59
Fabryczna gwarancja Fronius	59
Utylizacja	59
Uwzględnione normy i wytyczne.....	59

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo

Objaśnienie do wskazówek bez- pieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo.

- ▶ Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem będzie kalectwo lub śmierć.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Oznacza sytuację niebezpieczną.

- ▶ Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być najcięższe obrażenia ciała lub śmierć.



OSTROŻNIE!

Oznacza sytuację potencjalnie szkodliwą.

- ▶ Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, skutkiem mogą być okaleczenia lub straty materialne.

WSKAZÓWKA!

Oznacza możliwość pogorszonych rezultatów pracy i uszkodzeń wyposażenia.

Informacje ogólne

Urządzenie zbudowano zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Nieumiejętne lub nieprawidłowe użycie stwarza niebezpieczeństwo:

- odniesienia obrażeń lub utraty życia przez użytkownika lub osoby trzecie,
- uszkodzenia urządzenia oraz innych dóbr materialnych użytkownika.

Wszystkie osoby zajmujące się uruchamianiem, konserwacją i utrzymywaniem sprawności technicznej urządzenia muszą

- posiadać odpowiednie kwalifikacje,
- dysponować wiedzą w zakresie obsługi instalacji elektrycznych oraz
- zapoznać się z tą instrukcją obsługi i dokładnie jej przestrzegać.

Jako uzupełnienie do instrukcji obsługi obowiązują ogólne oraz miejscowe wymogi przepisów BHP i ochrony środowiska.

Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu należy

- utrzymywać w czytelny stanie,
- chronić przed uszkodzeniami,
- nie usuwać ich,
- pilnować, aby nie były przykrywane, zaklejane ani zamalowywane.

Urządzenie wolno eksploatować tylko wtedy, gdy wszystkie urządzenia zabezpieczające są w pełni sprawne. Jeśli urządzenia zabezpieczające nie są w pełni sprawne, występuje niebezpieczeństwo:

- odniesienia obrażeń lub utraty życia przez użytkownika lub osoby trzecie,
- uszkodzenia urządzenia oraz innych dóbr materialnych użytkownika.

Przed włączeniem urządzenia zlecić autoryzowanemu serwisowi naprawę wadliwych urządzeń zabezpieczających.

Nigdy nie demontować i nie wyłączać urządzeń zabezpieczających.

Umieszczenie poszczególnych instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń na urządzeniu jest opisane w rozdziale instrukcji obsługi „Informacje na urządzeniu”.

Usterki wpływające na bezpieczeństwo użytkowania usuwać przed włączeniem urządzenia.

Środki zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną

W szczególnych przypadkach, mimo przestrzegania wartości granicznych emisji wymaganych przez normy, w obszarze stosowania zgodnego z przeznaczeniem mogą wystąpić zakłócenia (np. gdy w pobliżu miejsca ustawienia znajdują się urządzenia wrażliwe na zakłócenia lub gdy miejsce ustawienia znajduje się w pobliżu odbiorników radiowych lub telewizyjnych). W takim przypadku użytkownik jest zobowiązany do powzięcia środków w celu zapobieżenia tym zakłóceniom.

Bezpieczeństwo danych

W kwestii bezpieczeństwa danych użytkownik odpowiada za:

- zabezpieczenie danych w zakresie zmian odbiegających od ustawień fabrycznych;
- zapisanie i przechowywanie własnych ustawień.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Przestrzegać poniższych zasad bezpiecznej pracy.

- ▶ Użytkować urządzenie w prywatnej, bezpiecznej sieci.
- ▶ Dbać o to, aby urządzenia sieciowe (np. routery Wi-Fi) były aktualne pod względem technologii i oprogramowania.
- ▶ Jeśli to możliwe, używać sieci przewodowej, aby zapewnić stabilne połączenie danych.
- ▶ Opcjonalny protokół komunikacyjny Modbus TCP/IP jest niezabezpieczonym interfejsem. Używać Modbus TCP/IP tylko wtedy, gdy nie jest możliwe stosowanie żadnego innego zabezpieczonego protokołu komunikacji danych Fronius (np. interoperacyjność ze starszymi inteligentnymi licznikami).

Prawa autorskie

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej instrukcji obsługi należą do producenta.

Tekst i ilustracje odpowiadają stanowi technicznemu w momencie oddania do druku, zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Będziemy wdzięczni za przysyłanie propozycji poprawek i informacji o ewentualnych nieścisłościach w instrukcji obsługi.

Informacje ogólne

Konwencje zapisu

W trosce o czytelność i zrozumiałość dokumentacji przyjęto następujące konwencje zapisu.

Uwagi dot. stosowania

WAŻNE! Oznacza wskazówki dotyczące sposobu użycia oraz inne przydatne informacje. Nie wskazuje na potencjalnie szkodliwe lub groźne sytuacje.

Oprogramowanie

Elementy oprogramowania i elementy graficznego interfejsu użytkownika (np. przyciski ekranowe, punkty menu) są w tekście wyróżnione tą **czcionką**.

Przykład: Kliknąć przycisk **Zapisz**.

Procedury

1 Kroki procedury są numerowane.

✓ Ten symbol oznacza wynik kroku procedury lub całej procedury.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Fronius Ohmpilot to uzupełnienie portfolio produktów firmy Fronius w dziedzinie zarządzania energią. Urządzenie steruje przygotowywaniem ciepłej wody, wykorzystując nadwyżkę energii z instalacji PV. Użycie do innych celów uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Wykwalifikowany personel

Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi są przeznaczone jedynie dla wykwalifikowanych pracowników. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Nie wolno wykonywać innych czynności niż te wymienione w dokumentacji. Obowiązuje to również w przypadku, gdy użytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie kable muszą być kompletne, nieuszkodzone, zaizolowane i o odpowiednich parametrach. Natychmiast zlecać naprawę poluzowanych połączeń oraz uszkodzonych i niespełniających wymagań kabli w autoryzowanym serwisie.

Naprawy i konserwację zlecać wyłącznie autoryzowanym serwisom.

Części obcego pochodzenia nie gwarantują bowiem, że wykonano je i skonstruowano zgodnie z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i odporności na obciążenia. Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

Wprowadzanie wszelkich zmian w budowie urządzenia bez zgody producenta jest zabronione.

Jeśli komponenty ulegną uszkodzeniu, natychmiast wymienić je na nowe lub zlecić ich wymianę.

Potrzebne komponenty systemu

- Falownik GEN24
 - Fronius Primo / Symo GEN24
 - Fronius SnapINverter
 - Fronius Symo / Galvo / Eco lub Primo (od Fronius Datamanager 2.0 z oprogramowaniem w wersji 3.8.1-x) lub Fronius Symo Hybrid (od Fronius Hybridmanager z oprogramowaniem w wersji V1.8.1.x)
 - Fronius Verto
 - Fronius Smart Meter
 - Fronius Ohmpilot
 - Odbiornik rezystancyjny (np. bojler z grzałką)
-

Integracja inteligentnego licznika Fronius Smart Meter

Eksplatacja urządzenia Ohmpilot wymaga zastosowania inteligentnego licznika Fronius Smart Meter, aby możliwy był pomiar nadwyżki energii. Na interfejsie użytkownika falownika należy ustawić, czy inteligentny licznik Fronius Smart Meter jest zamontowany w punkcie zasilania czy w obwodzie odbiornika.

Opis urządzenia

Urządzenie Ohmpilot, wykorzystując modulację szerokości impulsu, reguluje dla jednej fazy nadwyżkę mocy z instalacji PV. Jedną fazą można np. płynnie regulować grzałkę o mocy maks. 3 kW. Urządzenie Ohmpilot ma dwa dodatkowe wyjścia do przetaczania kolejnych faz. Dzięki temu może sterować płynnie grzałkami o mocy 300 W – 9 kW.

W przypadku grzałki o mocy 9 kW, nadwyżkę mocy 0–3 kW reguluje się płynnie na fazie 1. Jeżeli dostępna jest większa moc, urządzenie Ohmpilot dołącza fazę 2. W fazie 1 można płynnie regulować moc w zakresie 3–6 kW. Gdy dostępna jest moc >6 kW, urządzenie Ohmpilot dołącza fazę 3. Faza 1 ponownie reguluje płynnie w zakresie 6–9 kW.

Zakres mocy	Faza 1	Faza 2	Faza 3
0–3 kW	0–3 kW reg. płynna	-	-
3–6 kW	0–3 kW reg. płynna	3 kW bez regulacji	-
6–9 kW	0–3 kW reg. płynna	3 kW bez regulacji	3 kW bez regulacji

Można sterować także innymi odbiornikami rezystancyjnymi, takimi jak np. grzejnikami wykorzystującymi podczerwień, suszarkami do rękawików itp.

Projekt systemu**OSTROŻNIE!****Niebezpieczeństwo wskutek przyłączenia termostatu elektronicznego.**

Skutkiem jest zniszczenie urządzenia Ohmpilot lub przyłączonego odbiornika.

- Zastosować mechaniczny łącznik temperatury.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez przyłączenie nieodpowiedniego odbiornika (np. dmuchawy grzejnej).

Skutkiem może być zniszczenie odbiornika.

- ▶ Przyłączać wyłącznie odbiorniki rezystancyjne.

WSKAZÓWKA!

Regulacja faz

Podstawą regulacji przez urządzenie Ohmpilot jest suma wszystkich faz.

Urządzenia Ohmpilot nie można stosować w przypadkach rozliczania z dokładnością co do fazy.

WSKAZÓWKA!

Ohmpilot i Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager

Na jedno urządzenie Fronius Datamanager 2.0 / Fronius Hybridmanager można podłączyć tylko jedno urządzenie Ohmpilot.

WSKAZÓWKA!

Urządzenie Ohmpilot i dynamiczne ograniczenie mocy

Od wersji oprogramowania 3.13.1-x urządzenia Fronius Datamanager lub 1.11.1-x urządzenia Hybridmanager, urządzenie Ohmpilot można stosować wraz z dynamicznym ograniczeniem mocy w zakresie 0–100%.

WSKAZÓWKA!

Użycie innych generatorów

W połączeniu z urządzeniem Fronius Datamanager Box 2.0 można także używać innych źródeł wytwarzających energię (blok elektrociepłowniczy, zewnętrzne falowniki itp.). W przypadku innych źródeł wytwarzających energię brak jest informacji dotyczących mocy i zużycia, dlatego nie wyświetlają się one w portalu Fronius Solar.web.

WSKAZÓWKA!

Zasilanie rezerwowe

W przypadku zasilania rezerwowego, urządzenia Ohmpilot nie można używać ze względu na wysokie moce grzewcze.

- ▶ Urządzenie Ohmpilot zainstalować poza obwodem zasilania rezerwowego.

WSKAZÓWKA!


Zakamienienie podłączonej grzałki

W przypadku twardej wody może wystąpić zakamienienie grzałki, szczególnie gdy ustawi się temperaturę minimalną powyżej 60°C. Zalecana jest coroczna kontrola.

- ▶ W tym celu wymontować grzałkę ze zbiornika i oczyścić ją z kamienia.
- ▶ Nie porysować przy tym powierzchni grzałki.

Informationen am Gerät

Am Gerät befinden sich technische Daten, Kennzeichnungen, Sicherheitssymbole und Warnhinweise. Diese Informationen müssen in lesbarem Zustand gehalten werden und dürfen nicht entfernt, abgedeckt, überklebt oder übermalt werden. Die Hinweise und Symbole warnen vor Fehlbedienung, woraus schwerwiegende Personen- und Sachschäden resultieren können.



Sicherheitssymbole:



Gefahr von schwerwiegenden Personen- und Sachschäden durch Fehlbedienung



Beschriebene Funktionen erst anwenden, wenn folgende Dokumente vollständig gelesen und verstanden wurden:

- diese Bedienungsanleitung
- sämtliche Bedienungsanleitungen der Systemkomponenten, insbesondere Sicherheitsvorschriften



Gefährliche elektrische Spannung



Vor dem Öffnen des Geräts Entladezeit der Kondensatoren abwarten!



Heiße Oberfläche

Text der Warnhinweise:

WARNUNG!


Ein elektrischer Schlag kann tödlich sein. Vor dem Öffnen des Geräts dafür sorgen, dass Ein- und Ausgangsseite spannungsfrei sind. Entladezeit der Kondensatoren abwarten (15 Sekunden).

WARNUNG!

Das Gerät darf nicht abgedeckt werden und es darf nichts über das Gerät oder die Kabel gehängt werden.

Elementy obsługi oraz przyłącza

Elementy wskazujące/ obsługowe urządzenia



Przycisk funkcyjny

Nacisnąć 1 raz

1 raz WPS
2 razy ACCESS POINT
3 razy BOOST MODE

WPS (Wi-Fi Protected Setup) będzie otwarty na 2 minuty lub aż do chwili prawidłowego sparowania z routerem. Dotknięcie przycisku WPS router spowoduje przestanie do urządzenia Ohmpilot hasła WiFi.

Nacisnąć 2 razy

Punkt dostępowy WiFi uaktywni się na 30 minut, aby możliwe było wprowadzenie ustawień urządzenia Ohmpilot za pośrednictwem aplikacji Fronius Solar.start.

Nacisnąć 3 razy

Boost Mode – stopień zmniejszania mocy na 4 godziny będzie wystawiany na 100%, urządzenie będzie przełączać między fazami 2 i 3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.

Ponownie nacisnąć

Urządzenie Ohmpilot ponownie przełączy się w tryb pracy standardowej, zdezaktywuje tryb Boost, wyłączy punkt dostępowy lub funkcję WPS.

Przytrzymać naciśnięty przycisk przez 7 sekund:

Urządzenie Ohmpilot uruchomi się ponownie



Wskaźnik ogrzewania

Ciemny

Brak zasilania elektrycznego urządzenia Ohmpilot.

miga na zmianę zielonym światłem (ciągle)



Im szybsza częstotliwość migania, tym większa moc grzewcza. Gdy moc grzewcza wynosi 0 W dioda świecąca miga wolno, a gdy moc jest pełna – szybko.

miga zielonym światłem (2 razy)


Trwa pomiar-mocy grzałki. Urządzenie Ohmpilot rozpoznaje, czy podłączona jest grzałka 1- czy 3-fazowa.

świeci w kolorze zielonym


Spadek temperatury poniżej wartości minimalnej lub aktywna ochrona przed bakteriami legionellozy (pełna moc grzewcza).

	Wskaźnik połączenia LAN/WiFi	Ciemny	Brak połączenia
		miga niebieskim światłem (1 raz)	WPS (Wi-Fi Protected Setup) otwarty
		miga niebieskim światłem (2 razy)	Otwarty punkt dostępowy sieci WiFi
		świeci w kolorze niebieskim	Połączenie z siecią
	Sygnalizowanie błędów	Ciemny	Brak błędu
		miga czerwonym światłem (1 raz)	Brak połączenia z falownikiem
		miga czerwonym światłem (2 razy)	Wadliwy pomiar temperatury
		miga czerwonym światłem (3 razy)	Niesprawny pręt grzejny
		miga czerwonym światłem (4 razy)	Uszkodzenie urządzenia Ohmpilot
		miga czerwonym światłem (5 razy)	Nie osiągnięto temperatury minimalnej
		Szczegółowy opis błędów podano we Fronius Solar.web.	

Sekcja przyłączy



- (1) Dioda zielona
- (2) Dioda świecąca niebieska

(3)	Dioda świecąca czerwona
(4)	Przycisk funkcyjny
(5)	Ethernet RJ45 kabel min. CAT5, ekranowany
(6)	Adres urządzenia Modbus RTU (adres domyślny 40) Naciąg sprężynowy 0,2–1,5 mm ² , maks. 300 m, ekranowany i skręcony
(7)	Zacisk przyłączeniowy czujnika temperatury Kabel czujnika PT 1000, naciąg sprężynowy 0,2–1,5 mm ²
(8)	Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V lub 3 × 230 V, naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm ²
(9)	Wyjście – grzałka L3 Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm ²
(10)	Wyjście – grzałka L2 Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm ²
(11)	Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe regulacja maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm ²
<div style="background-color: #FFD700; padding: 5px; border: 1px solid #FFD700;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  NIEBEZPIECZEŃSTWO! </div> <div style="margin-top: 5px;"> <p>Niebezpieczeństwo stwarzane przez obluźniające się żyły Luźne żyły mogą zetknąć się z częściami przewodzącymi napięcie, skutkiem może być porażenie elektryczne.</p> <p>► Podczas podłączania faz poszczególne żyły tuż przed zaciskiem trzeba związać opaską zaciskową.</p> </div> </div>	
(12)	Wyjście – grzałka / stopień zmniejszania mocy L1 płynnie do 3 kW Naciąg sprężynowy 1,5–2,5 mm ²

Wybór ogrzewania

Ogrzewanie 1-fazowe


Płynna regulacja w zakresie 0,3–3 kW

- Odbiorniki rezystancyjne (żadnych elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.)

Ogrzewanie 3-fazowe

Płynna regulacja w zakresie 0,3–9 kW.

- równomierne rozłożenie obciążenia na wszystkie 3 fazy (np. 3×3 kW).
- W przypadku zastosowania mechanicznego łącznika temperaturowego, musi on włączać jednocześnie wszystkie 3 fazy.
- Tylko odbiorniki rezystancyjne (żadnych elektronicznych ograniczników temperatury, wentylatorów itp.)
- Musi być podłączony przewód neutralny.



Ograniczenie temperatury

Mechaniczny łącznik temperaturowy ułatwia uruchomienie i użytkowanie. Jeżeli brak dostępnego mechanicznego łącznika temperaturowego, do urządzenia Ohmpilot można też przyłączyć czujnik temperatury. Ogranicza on temperaturę maksymalną (patrz rozdział „[Ograniczenie temperatury](#)” na stronie 47).

Przykład obliczenia czasu ładowania

Bojler 500 l, ogrzewanie zamontowane na samym spodzie bojlera, rozpiętość temperatur $45-60^{\circ}\text{C} = 15^{\circ}\text{C}$; ogrzewanie 4,5 kW

Możliwa energia zbiornika = $500 \text{ l (objętość zbiornika)} \times 1,16 \text{ Wh (zapotrzebowanie energetyczne na liter)} \times 15^{\circ}\text{C (rozpiętość temperatur)} = 8,7 \text{ kWh}$. Gdy nastąpi pełne włączenie ogrzewania (4,5 kW), nagrzewanie potrwa ok. 2 godzin.

W celu optymalnego wykorzystania nadwyżki mocy i szybkiego podgrzania ciepłej wody, należy dostosować moc ogrzewania do mocy instalacji PV, np. 5 kWp mocy instalacji => 4,5 kW ogrzewania


Instalacja i uruchamianie

Wybór miejsca instalacji i położenia montażowego

Ogólne informacje dotyczące wyboru miejsca instalacji

Przy wybieraniu miejsca montażu urządzenia Ohmpilot przestrzegać następujących kryteriów:

Instalacja wyłącznie na stałym podłożu.



Maks. zakres temperatur otoczenia:
0°C / +40°C

Wilgotność względna:
0–99%

Strumień powietrza we wnętrzu urządzenia Ohmpilot płynie z dołu do góry.

W przypadku montażu urządzenia Ohmpilot w zamkniętym pomieszczeniu, należy zadbać o odpowiednie odprowadzanie ciepła przez wymuszoną wentylację.

WSKAZÓWKA!

Długość przewodu

Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) nie może przekraczać 5 m.


Wybór miejsca montażu



Urządzenie Ohmpilot nadaje się do montażu wewnątrz. Obudowa spełnia wymogi stopnia ochrony IP 54 i jest zabezpieczona ze wszystkich stron przed wodą rozbrzgową.



Aby utrzymać temperaturę urządzenia Ohmpilot na możliwie najniższym poziomie, nie wystawiać go na działanie bezpośredniego promieniowania słonecznego. Urządzenie Ohmpilot należy montować w bezpiecznym miejscu. Urządzenie Ohmpilot wolno montować i użytkować wyłącznie w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi 0–40°C.




WAŻNE! Urządzenia Ohmpilot nie montować, ani nie eksploatować na wysokości powyżej 2000 m n.p.m.



Urządzenia Ohmpilot nie montować:

- w obszarze zaciągania amoniaku, żrących oparów, zakwaszonego lub zasolonego powietrza (na przykład składy nawozów, otwory wentylacyjne obór, instalacje chemiczne, garbarnie itp.).



Urządzenia Ohmpilot nie montować w:

- pomieszczeniach o podwyższonym ryzyku wypadków z udziałem zwierząt hodowlanych (konie, bydło, owce, trzoda chlewna itp.);
- stajniach i przyległych pomieszczeniach;
- magazynach i składach na siano, słomę, trociny, pasze dla zwierząt, nawozy itp.



Urządzenia Ohmpilot nie montować w pomieszczeniach i otoczeniach, w których panuje duże zapylenie. Zasadniczo urządzenie Ohmpilot ma pyłoszczelną konstrukcję. W obszarach o silnym zapyleniu pył może jednak osadzać się na powierzchniach chłodzących, co może znacznie obniżyć odporność na wysoką temperaturę. W takim przypadku konieczne jest regularne czyszczenie.



Urządzenia Ohmpilot nie montować w:

- szklarniach;
- pomieszczeniach, w których przechowywane i przetwarzane są owoce, warzywa i winorośle;
- pomieszczeniach do przygotowania zbóż, pasz zielonych i dodatków paszowych.

Pozycja montażowa



Urządzenie Ohmpilot wolno montować wyłącznie pionowo na pionowej ścianie, przyłączami skierowanym w dół. Zabroniony jest montaż w dowolnej pozycji ukośnej lub poziomej.

Montaż naścienny

Bezpieczeństwo



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez napięcie resztkowe z kondensatorów.

Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć

- ▶ Przed otwarciem urządzenia zaczekać, aż kondensatory się rozładują (15 s).



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo poparzenia się o radiator po otwarciu urządzenia.

Skutkiem mogą być uszczerbki na zdrowiu.

- ▶ Nosić odpowiednie środki ochrony.
- ▶ Począkać na ostygnięcie radiatora.
- ▶ Nie dotykać gorącego radiatora.

WAŻNE! Warunki dla zachowania stopnia ochrony IP 54 są spełnione tylko wtedy, gdy pokrywa jest mocno przykręcona do tylnej ściany.

Wybór kołków i wkrętów

WAŻNE! W zależności od rodzaju podłoża, w celu montażu urządzenia Ohmpilot potrzebne są różnego rodzaju elementy mocujące. Elementy mocujące nie są objęte zakresem dostawy. Za prawidłowy dobór elementów montażowych odpowiada instalator. Podłoże musi odznaczać się wystarczającą nośnością i płaską powierzchnią.

Do montażu urządzenia Ohmpilot na murze firma Fronius zaleca stosowanie wkrętów stalowych o średnicy 4–6 mm.


Montaż urządzenia Ohmpilot na ścianie

WSKAZÓWKA!


Niebezpieczeństwo wskutek zabrudzenia i kontaktu z wodą przyłączy lub elementów elektronicznych.

Skutkiem mogą być uszkodzenia urządzenia Ohmpilot.

- ▶ W przypadku wiercenia należy uważać, aby nie zabrudzić zacisków przyłączeniowych i elementów elektronicznych ani żeby nie zetknęły się z wodą.



Odkręcić 4 śruby i zdjąć pokrywę obudowy.




Zaznaczyć otwory do wywiercenia, wywiercić i włożyć kotki.

3 4 śrubami zamocować urządzenie Ohmpilot do ściany.

Instalacja

Długości odizolowania



Długości odizolowania – zaciski przyłączeniowe modułu mocy (L1, L2 itp.) oraz zaciski przyłączeniowe sekcji komunikacji danych (D+, D-, PT1000)

Przyłącze elektryczne

WAŻNE! Podłączeniem elektrycznym może się zajmować wyłącznie specjalista.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez niedostateczne połączenie przewodu ochronnego.

Skutkiem mogą być poważne uszczerbki na zdrowiu lub straty materialne.

- Ułożyć i podłączyć przewody ochronne zgodnie z przepisami krajowymi.

WSKAZÓWKA!

Przyłącze przewodu neutralnego

Niepodłączenie przewodu neutralnego grozi uszkodzeniem urządzenia.

- Ohmpilot może być uruchamiany i użytkowany tylko z aktywnym połączeniem z przewodem neutralnym.

WSKAZÓWKA!

Przebieg z sieci

Przebieg może uszkodzić urządzenie

- Urządzenie Ohmpilot wyposażać w wyłącznik ochronny przewodu typu B16 A i wyłącznik różnicowoprądowy.

WSKAZÓWKA!

Długość przewodu

Maksymalna długość przewodu łączącego wyjście urządzenia Ohmpilot z odbiornikiem (grzałką) z uwagi na wymogi kompatybilności elektromagnetycznej nie może przekraczać 5 metrów.


WSKAZÓWKA!

Podłączanie odbiorników

- ▶ Wolno podłączać wyłącznie obciążenia czysto rezystancyjne.
- ▶ Podczas podłączania grzałki skontrolować uziemienie bojlera/bufora oraz instalacji grzewczej.
- ▶ Podczas nastawiania temperatury grzałki skontrolować także maksymalną dopuszczalną temperaturę na zasilaniu i ciepłej wody.

1-fazowa grzałka do 3 kW

Przykład zastosowania 1



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Czujnik temperatury PT1000**
- (2) **Bojler ciepłej wody**
- (3) **Źródło zewnętrzne** (np. terma gazowa)
- (4) **Grzałka** (maks. 3 kW)
- (5) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (6) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A, obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągim sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (7) **Wejście – zasilanie z sieci** 1 × 230 V, zacisk z naciągim sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (8) **Bezpiecznik automatyczny maks. B16A**
- (9) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.


W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).

Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.

Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejść urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47).

3-fazowa grzałka 900 W – 9 kW

Przykład zastosowania 2



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Czujnik temperatury PT1000**
- (2) **Bojler ciepłej wody**
- (3) **Źródło zewnętrzne** (np. termia gazowa)
- (4) **Grzałka** (maks. 9 kW)
- (5) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (6) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z nacięciem sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (7) **Wyjście – grzałka L2**
- (8) **Wyjście – grzałka L3**
- (9) **Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V**, zacisk z nacięciem sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (10) **Bezpiecznik automatyczny** maks. B16A
- (11) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

WAŻNE! Plug & Play – w przypadku takiego zastosowania, po właściwym połączeniu z falownikiem nie ma potrzeby wprowadzania kolejnych ustawień.

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Grzałka w sposób płynny zużywa nadwyżkę energii.

Zależnie od nadwyżki mocy, urządzenie dotacza lub odłącza poszczególne fazy i zużywa resztę mocy na L1. Powoduje to obniżenie mocy grzałki o 1/3.

W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).


Alternatywnie, temperaturę minimalną może zapewnić urządzenie Ohmpilot. W tym celu musi być podłączony czujnik temperatury, aby urządzenie Ohmpilot mogło mierzyć temperaturę. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.

Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47).

WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny!

1-fazowa grzałka o mocy maks. 3 kW ze sterowaniem pompami ciepła

Przykład zastosowania 3



WAŻNE! W przypadku zastosowania grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Czujnik temperatury PT1000**
- (2) **Bojler ciepłej wody**
- (3) **Pompa ciepła z wejściem sterującym SG Ready**
- (4) **Grzałka (maks. 3 kW)**
- (5) **Pierścienie ferrytowe (w zakresie dostawy)**
- (6) **Wyjście maks. 3 kW regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciąganiem sprężynowym 1,5–2,5 mm²**
- (7) **Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe**

WSKAZÓWKI

Styki przekaźnikowe mogą ulec utlenieniu.

Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przekaźnikowe nie ulegały utlenieniu.

- (8) **Wejście – zasilanie z sieci 1 × 230 V, zacisk z naciąganiem sprężynowym 1,5–2,5 mm²**



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd.

Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie.

- Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi.
- Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm.
- Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową.

- (9) **Bezpiecznik automatyczny maks. B16A**
- (10) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez

płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot i sterowane włączanie pompy ciepła.

W celu wystawienia, pompa ciepła musi mieć wejście sterujące (np. SG Ready lub zwolnienie od operatora sieci). Pompę ciepła można przełączyć np. z trybu normalnego w tryb wzmacniony, wystawiając przełącznikiem wejście 2 pompy ciepła. Pompę ciepła można jednak także przełączyć z blokady operatora sieci w tryb normalny, wystawiając przełącznikiem wejście 1 pompy ciepła. Informacje na temat kompatybilności pompy ciepła z tym układem sterowania podano w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Mniejszą nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka. Od określonej nadwyżki mocy trzeba, z uwagi na większą wydajność, włączyć pompę ciepła. Przeciętny COP (Coefficient Of Performance) dla przygotowania ciepłej wody o temperaturze maks. 53°C wynosi 2,5. 1 kW energii elektrycznej umożliwia zatem uzyskanie 2,5 kW energii cieplnej.

Optymalne punkty czasowe przełączania są zorientowane wg następujących czynników:

- COP pompy ciepła. Im mocniej podgrzewana jest ciepła woda, tym niższy jest COP.
- Mocy elektrycznej pompy ciepła.
- Subwencji do oddawanej energii PV i kosztów nabycia energii.
- Zmniejszenia liczby cykli rozruchowych pompy ciepła = wydłużenia żywotności pompy ciepła.
- Strat termicznych pompy ciepła i rurociągów.

W przypadku braku czujnika temperatury, do uzyskania temperatury minimalnej trzeba zainstalować pompę ciepła. Alternatywnie, temperaturę minimalną może też zapewnić urządzenie Ohmpilot poprzez wystawienie pompy ciepła. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki i w pompie ciepła. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47).

Tę funkcję można **też łączyć z grzałką 3-fazową**.

Ustawienia w obszarze menu

The screenshot shows the 'GENERAL SETTINGS' page for a Fronius Ohmpilot device. The 'Designation' is 'Ohmpilot'. Under 'HEATER 1', the mode is 'Automatic', the consumer is 'Single-phase', and the power is set to '3000' W. There is an unchecked checkbox for 'Temperature sensor present'. Under 'HEATER 2', the consumer is 'SG Ready heat pump'. The 'Starting threshold' is set to 'Feed-in' at '3000' W. The 'Switch off threshold' is set to 'Consume' at '500' W. A red 'Save' button is located at the bottom left of the settings area.

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

- 1 Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2 Wybrać **Ogrzewanie 2 > Odbiorniki > Pompa ciepła SG Ready**.
- 3 Wybrać **Próg włączający > Zasilanie** i wprowadzić wybraną wartość mocy w watach, przy której ma być włączana pompa ciepła.
- 4 Wybrać **Próg wyłączający > Pobieranie** lub **Zasilanie** i wprowadzić wybraną wartość mocy w watach, przy której ma być wyłączana pompa ciepła.

Przykład 1: Jeżeli dla progu wyłączającego wybrano „Pobieranie” i moc 500 W, pompa ciepła wyłączy się, gdy pobór przekroczy wartość 500 W.

Przykład 2: Jeżeli dla progu wyłączającego wybrano „Zasilanie” i moc 500 W, pompa ciepła wyłączy się, gdy zasilanie spadnie poniżej wartości 500 W.


WSKAZÓWKA!

Pompa ciepła musi być przyłączona do tego samego Fronius Smart Meter.

Pomiędzy progiem włączającym i wyłączającym trzeba dodatkowo uwzględnić zużycie energii na potrzeby własne pompy ciepła. Jeżeli pompa ciepła ma przykładowo zużycie energii elektrycznej wynoszące 3000 W i trzeba ponownie uwzględnić histerezę wynoszącą 500 W, można ustawić próg włączający na „Zasilanie” 3000 W i próg wyłączający na „Pobieranie” 500 W.

1-fazowa grzałka do 3 kW i źródło zewnętrzne

Przykład zastosowania 4



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Czujnik temperatury** PT1000
- (2) **Bojler ciepłej wody**
- (3) **Źródło zewnętrzne** (np. terma gazowa)

WSKAZÓWKA!

Styki przełącznikowe mogą ulec utlenieniu.

Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przełącznikowe nie ulegały utlenianiu.

- (4) **Grzałka** (maks. 3 kW)
- (5) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (6) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągami sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (7) **Wielofunkcyjne wyjście przełącznikowe**
- (8) **Wejście – zasilanie z sieci** 1 × 230 V, zacisk z naciągami sprężynowym 1,5–2,5 mm²



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zwarcie

Jeżeli zetkną się ze sobą przewodzące prąd i odizolowane żyły, nastąpi zwarcie.

- Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi.
- Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm.
- Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową.

- (9) **Bezpiecznik automatyczny** maks. B16A
- (10) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot. Nadwyżkę energii płynnie zużywa grzałka.

Temperaturę mierzy urządzenie Ohmpilot. W razie spadku temperatury poniżej wartości minimalnej następuje włączenie źródła zewnętrznego (np. termy gazowej) na tak długo, aż ponownie temperatura osiągnie wartość minimalną, aby urządzenie Ohmpilot mogło korzystać tylko z nadwyżki energii i nie pobierało energii z sieci.

Maksymalną temperaturę trzeba ustawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka nie ma termostatu, alternatywnie także i to zadanie może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47).

Na potrzeby programu ochrony przed legionellozą używa się grzałki.

Tę funkcję można **też łączyć z grzałką 3-fazową**.

Ustawienia w obszarze menu

GENERAL SETTINGS

Designation: Ohmpilot

HEATER 1

☐ Automatic ☒ Manual

Measure heating element: [Refresh]

Consumer: Single-phase Power (W): 3000

☒ Temperature sensor present ☐ Legionella prevention (h)

☒ Adapt day curve ☐ Maximum temperature

Time from: 06:00 11:00 13:00 21:00

Time to: 11:00 13:00 21:00 06:00

Minimum temperature: 45 °C 50 °C 45 °C 40 °C

HEATER 2

Consumer: Activate external source


Save

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

- 1 Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2 Uaktywnić pole **Czujnik temperatury obecny**.
- 3 Uaktywnić pole **Dostosuj przebieg dzienny**.
- 4 Odpowiednio ustawić wartości w pozycjach **Czas od Czas do** oraz **Temperatura minimalna**.
Dokładniejsze informacje w rozdziale [Dostosuj przebieg dnia](#)
- 5 Wybrać **Ogrzewanie 2 > Odbiorniki Wysteruj źródło zewnętrzne**.

Dwie grzałki — 3-fazowa i 1-fazowa

Przykład zastosowania 5



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (2) **Czujnik temperatury** PT1000
- (3) **Bojler ciepłej wody**
- (4) **Źródło zewnętrzne** (np. terma gazowa)
- (5) **Grzałka 1** (maks. 3 kW)
- (6) **Bufor**
- (7) **Grzałka 2** (maks. 9 kW)
- (8) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągami sprężynowymi 1,5–2,5 mm²
- (9) **Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe**
- (10) **Wyjście – grzałka L2**
- (11) **Wyjście – grzałka L3**
- (12) **Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V**, zacisk z naciągami sprężynowymi 1,5–2,5 mm²
- (13) **Bezpiecznik automatyczny** maks. B16A
- (14) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez włączenie urządzenia Ohmpilot, reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne włączanie podłączonej grzałki przez urządzenie Ohmpilot.

W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka, aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.

Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy

temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.

Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Poprzez warstwowanie w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna. Wskutek tego różnica temperatur, a przez to ilość energii, jest mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.

Zarówno pierwsza, jak i druga grzałka może być 1- lub 3-fazowa. W przypadku dwóch grzałek 3-fazowych patrz [Przykład zastosowania 6](#). W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).

Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci. Temperaturę maksymalną nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.

WSKAZÓWKA!

W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

Ustawienia w obszarze menu


The screenshot shows the 'GENERAL SETTINGS' page of the Fronius Ohmpilot interface. At the top, there are tabs for 'OHMPILOT', 'GENERAL', and 'NETWORK', with 'GENERAL' selected. The 'Designation' is set to 'Ohmpilot'. Under 'HEATER 1', the 'Automatic' radio button is selected, and the 'Manual' option is unselected. The 'Consumer' is set to 'Single-phase' and the 'Power (W)' is 3000. There is an unchecked checkbox for 'Temperature sensor present'. Under 'HEATER 2', the 'Consumer' is set to 'Three-phase' and the 'Power (W)' is 4500. A 'Save' button is located at the bottom left of the settings area.

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

- 1 Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2 Wybrać **Ogrzewanie 1 ręcznie** i **1-fazowa** lub **3-fazowa**.
- 3 Wybrać **Ogrzewanie 2 1-fazowa** lub **3-fazowa** i wprowadzić moc odbiornika.

Dwie 3-fazowe grzałki do 9 kW

Przykład zastosowania 6



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (2) **Czujnik temperatury PT1000**
- (3) **Bojler ciepłej wody**
- (4) **Źródło zewnętrzne** (np. terma gazowa)
- (5) **Grzałka 1** (maks. 9 kW)
- (6) **Bufor**
- (7) **Grzałka 2** (maks. 9 kW)
- (8) **Przetączenie stycznikiem**
- (9) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z nacięciem sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (10) **Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe**
- (11) **Wyjście – grzałka L2-**
- (12) **Wyjście – grzałka L3**
- (13) **Wejście – zasilanie z sieci 3 × 230 V**, zacisk z nacięciem sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (14) **Bezpiecznik automatyczny** maks. B16A
- (15) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

Wiele systemów grzewczych składa się z bojlera i bufora, przy czym centralne ogrzewanie zasila bufor, a sterownik zasila pompą bojler na ciepłą wodę. Podobnie jak w przypadku termicznych instalacji PV, także urządzenie Ohmpilot może najpierw podgrzać bojler na ciepłą wodę, a następnie bufor, aby można było zmagazynować maksymalną ilość nadwyżki energii PV.

Inteligentny licznik Fronius Smart Meter w punkcie zasilania rejestruje obecną moc i przesyła dane do falownika. Falownik poprzez sterowanie urządzeniem Ohmpilot reguluje do zera dostępną nadwyżkę energii. Odbywa się to poprzez płynne sterowanie podłączoną grzałką przez urządzenie Ohmpilot.

W przypadku tego zastosowania, zamontowane będą dwie grzałki, przy czym preferowane jest włączanie pierwszej grzałki (5). Dopiero gdy w bojlerze (3) uzyska się temperaturę maksymalną, płynnie dołączy się druga grzałka (7), aby zmagazynować energię resztkową np. w buforze.

Jeżeli do urządzenia Ohmpilot nie podłączono czujnika temperatury, urządzenie Ohmpilot po 30 minutach próbuje oddać energię ponownie przez pierwszą

grzałkę. Jeżeli jest zainstalowany czujnik temperatury, w razie wystąpienia różnicy temperatur od 8°C (temperatury zmierzonej przed przełączeniem), nastąpi ponowne przełączenie na pierwszą grzałkę.

Tego przełączania można też użyć do warstwowania w bojlerze/buforze, aby w górnej części bojlera osiągać temperaturę maks. przy małej energii, a pozostałą energię magazynować w dolnej części bojlera. Dzięki ułożeniu poszczególnych warstw termicznych w zbiorniku można też zmagazynować znacznie więcej energii, ponieważ normalnie w górnym obszarze bojlera utrzymuje się temperatura minimalna, więc różnica temperatur, a przez to ilość energii jest raczej mała. W dolnym obszarze bojlera można wykorzystać wysoką różnicę temperatur np. rzędu 50°C.

Przełączanie musi się odbywać przez stycznik zewnętrzny. W przypadku braku czujnika temperatury, do osiągnięcia temperatury minimalnej trzeba zainstalować źródło zewnętrzne (np. termę gazową).

Alternatywnie, temperaturę minimalną może także zapewnić urządzenie Ohmpilot. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.

Temperaturę maksymalną należy nastawić termostatem grzałki. Jeżeli grzałka 1 (5) nie ma termostatu, alternatywnie to zadanie także może przejąć urządzenie Ohmpilot (patrz rozdział [Ustawienia opcjonalne](#) na stronie 47). Grzałka 2 (7) koniecznie musi mieć termostat.

WSKAZÓWKA!

W żadnym momencie obie grzałki nie mogą pracować jednocześnie!

Ustawienia w obszarze menu


The screenshot shows the 'GENERAL SETTINGS' page of the Fronius Ohmpilot interface. At the top, there are tabs for 'OHMPILOT', 'GENERAL', and 'NETWORK', with 'GENERAL' being the active tab. Below the tabs, the 'Designation' is set to 'Ohmpilot'. Under 'HEATER 1', the 'Automatic' mode is selected, and the 'Consumer' is set to 'Three-phase' with a power of '3000 W'. There is an unchecked checkbox for 'Temperature sensor present'. Under 'HEATER 2', the 'Consumer' is also set to 'Three-phase' with a power of '3000 W'. A 'Save' button is located at the bottom left of the settings area.

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

- 1** Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2** Wybrać **Ogrzewanie 2 3-fazowe** i wprowadzić moc odbiornika.

1-fazowa grzałka maks. 3 kW / 3-fazowa grzałka i pompa recyrkulacyjna

Przykład zastosowania 7



WAŻNE! Do każdej grzałki musi być podłączony przewód neutralny.

- (1) **Pierścienie ferrytowe** (w zakresie dostawy)
- (2) **Czujnik temperatury PT1000**
- (3) **Bojler ciepłej wody**
- (4) **Grzałka**

WSKAZÓWKA!

Grzałka 1- i 3-fazowa

Z tej funkcji można korzystać w przypadku grzałki 1- i 3-fazowej.

- (5) **Przełącznik pomocniczy pompy cyrkulacji**

WSKAZÓWKA!

Czas wybiegu pompy cyrkulacji

Po zakończeniu trybu ogrzewania, pompa cyrkulacji jest aktywna jeszcze przez 60 s.

- (6) **Wyjście maks. 3 kW** regulowane, maks. 13 A obciążenia rezystancyjnego, zacisk z naciągim sprężynowym 1,5–2,5 mm²
- (7) **Wielofunkcyjne wyjście przełącznikowe**

WSKAZÓWKA!

Styki przełącznikowe mogą ulec utlenieniu.

Napięcie musi wynosić minimum 15 V, a natężenie minimum 2 mA, aby styki przełącznikowe nie ulegały utlenianiu.

- (8) **Wejście – zasilanie z sieci** 1 × 230 V, zacisk z naciąganiem sprężynowym 1,5–2,5 mm²

⚠ OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez stykające się, odizolowane przewody przewodzące prąd.

Może wystąpić zwarcie i uszkodzić urządzenie.

- ▶ Wszystkie czynności podłączeniowe przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami elektrotechnicznymi.
- ▶ Zachować maksymalną długość odizolowania 10 mm.
- ▶ Podczas podłączania faz, poszczególne żyły tuż przed zaciskiem przyłączeniowym trzeba związać opaską zaciskową.

- (9) **Bezpiecznik automatyczny** maks. B16A

- (10) **Wyłącznik różnicowoprądowy**

Stykiem bezpotencjałowym sterownika urządzenia, urządzenie Ohmpilot równolegle z grzałką może teżysterowywać pompę cyrkulacji w systemie grzewczym. Jest to możliwe dla wszystkich pomp cyrkulacji, wyposażonych w przekaźnik pomocniczy.

Oznaczenie styku bezpotencjałowego w urządzeniu Ohmpilot to **NC W NO**. Jeżeli styk się uaktywni, dźwigienka przetaczająca (W) przetacza się z położenia „normally open” (NO) na „normally closed” (NC).

W trybie ogrzewania, następujeysterowanie tego styku i pompa cyrkulacji pracuje jako **Ogrzewanie 2** równolegle z grzałką, sterowaną przez wyjście **Ogrzewanie 1**.

Aby w przypadku niedużej lub wahającej się wartości mocy PV przekaźnik pomocniczy naprzemiennie nie włączał/wyłączał pompę, urządzenie Ohmpilot wyposażono w funkcję opóźnienia. Wpływa ona pozytywnie na zużycie i żywotność przekaźnika oraz pompy.

Ustawienia w obszarze menu

The screenshot displays the 'GENERAL SETTINGS' screen of the Fronius Ohmpilot control unit. The top navigation bar includes 'Fronius', 'OHMPILOT', 'GENERAL' (selected), and 'NETWORK', along with a language selector 'EN'. The 'Designation' field is set to 'Systemtest'. Under 'HEATER 1', the 'Automatic' mode is selected, and the 'Consumer' is set to 'Single-phase' with a 'Power (W)' of 1002. For 'HEATER 2', the 'Consumer' dropdown menu is open, showing options: 'Off', 'Single-phase', 'Three-phase', 'Activate external source', 'SG Ready heat pump', and 'Circulating pump' (highlighted in blue). Other settings include 'Temperature sensor present' (checked), 'Legionella prevention (h)' (unchecked), 'Adapt day curve' (unchecked), and 'Maximum temperature' set to 70 °C. A red 'Save' button is located at the bottom left of the settings area.

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

- 1** Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2** Wybrać **Ogrzewanie 1 automatycznie**.
- 3** Wybrać **Ogrzewanie 2 Pompa cyrkulacji**.


WAŻNE!

Wybranie opcji Pompa cyrkulacji uniemożliwia sterowanie kolejnym urządzeniem grzewczym przez urządzenie Ohmpilot. Wyjście „**Ogrzewanie 1**” steruje grzałką, która w połączeniu z pompą cyrkulacji ogrzewa zbiornik ciepłej wody.

Konfiguracja transmisji danych

Możliwe drogi komunikacji

Transmisja danych jest konieczna dla komunikacji falownika z urządzeniem Ohmpilot. Zasadniczo, falownik przesyła wartości zadane do urządzenia Ohmpilot. W przypadku wielu zastosowań konieczne jest wprowadzenie ustawień z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia Ohmpilot.



Są 3 drogi komunikacji:

- Modbus RTU (za pośrednictwem RS 485)
- LAN (Ethernet)
- WiFi

WSKAZÓWKA!

Wersja oprogramowania urządzenia Fronius Datamanager 2.0


Do komunikacji z urządzeniem Ohmpilot, w falowniku z serii SnapINverter (Fronius Datamanager 2.0) musi być zainstalowane oprogramowanie w wersji co najmniej 3.8.1-x.

Sprzężenie falownika z urządzeniem Ohmpilot

Każdy falownik wyposażony w inteligentny licznik Fronius Smart Meter automatycznie sprzęga się z urządzeniem Ohmpilot. Jeżeli w sieci jest obecnych kilka falowników wraz z inteligentnymi licznikami Fronius Smart Meter, urządzenie Ohmpilot trzeba ręcznie sprzęgać z falownikiem w interfejsie falownika w pozycji „Informacje systemowe”.

Informacje na temat wywołania interfejsu falownika podano w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Konfiguracja połączenia za pośrednictwem Modbus RTU



Przyłącza Ohmpilot	Przyłącza inteligentnego licznika Fronius Smart Meter	Przyłącza Fronius SnapINverter / GEN24
D+	Rx / M+	D+ / M1+
D-	Tx / M-	D- / M1-
-	GND	GND



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez pomyłki w podłączaniu kabli

Pomylenie kabla transmisji danych z kablem zasilającym może skutkować obrażeniami ciała i stratami materialnymi.

- ▶ Używać takich kabli transmisji danych, które wyraźnie odróżniają się od kabli zasilających.
- ▶ Oznakować kable (np. napisami).

WSKAZÓWKA!

Nieprawidłowe okablowanie urządzenia zasygnalizuje jednokrotnym miganiem czerwonego wskaźnika diodowego.

- 1** Kabel transmisji danych przyłączyć równolegle do urządzenia Ohmpilot i komponentów systemu.
- 2** Uaktywnić terminatory w ostatnim i pierwszym urządzeniu przewodu Modbus. W urządzeniu Ohmpilot uaktywnić rezystor przełącznikiem DIP nr 5.
- 3** Przełącznikami DIP 1–3 ustawić adres Modbus. Adres domyślny: 40 (w przypadku zastosowań w przyszłości, adres Modbus można zmienić przełącznikami DIP urządzenia Ohmpilot).

Ustawienia przełączników DIP

Włącznik	Ustawienie
DIP 1–3	Adres Modbus BCD
DIP 4	Rezerwa
DIP 5	Terminator (120 Ω)

Nawiązać połączenie WiFi, aby wprowadzić dalsze ustawienia:

- 1** Naciśnąć 2 razy przycisk w urządzeniu Ohmpilot. Niebieska dioda świecąca zamiga dwukrotnie. Punkt dostępowy sieci WiFi jest aktywny przez 30 minut.
- 2** W mobilnym urządzeniu końcowym lub komputerze uaktywnić sieć WiFi „Ohmpilot”.
- 3** W przeglądarce wprowadzić adres <http://192.168.250.181> lub <http://ohmpilotW.local>.
- 4** Kontynuować konfigurację w interfejsie użytkownika.

Konfiguracja połączenia za pośrednictwem LAN

Ohmpilot otrzymuje swój adres IP automatycznie z serwera DHCP.

Falownik wyszukuje urządzenie Ohmpilot, przy czym proces wyszukiwania może trwać maks. 5 minut. Jeżeli czerwona dioda świecąca jest zgaszona, a zielona dioda świecąca miga, urządzenie Ohmpilot działa prawidłowo.

Konfiguracja sieci, prezentacja symboliczna

- 1 W przeglądarce internetowej otworzyć stronę <http://ohmpilotL.local>.
- 2 Ewentualnie można poszukać Ohmpilot w sieci za pomocą aplikacji Fronius Solar.start.

WSKAZÓWKI!

Nawiązać połączenie przez sieć z urządzeniem Ohmpilot.

W sieciach z sufiksem DNS nawiązać połączenie z urządzeniem Ohmpilot pod adresem <http://ohmpilotL.<sufiks DNS>>, np. <http://ohmpilotL.fronius.com>


Aby ustawić adres IP ręcznie, trzeba wybrać opcję **statyczny**. Następnie wprowadzić wymagany adres IP.

Konfiguracja połączenia za pośrednictwem WiFi

Są dwie możliwości połączenia urządzenia Ohmpilot z istniejącą siecią WiFi:

1. Nawiązywanie połączenia za pomocą WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 Nacisnąć 1 raz przycisk w urządzeniu Ohmpilot.
Niebieska dioda świecąca miga, dopóki funkcja WPS jest aktywna.
- 2 W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS w routerze.
Jeżeli niebieska dioda świecąca urządzenia Ohmpilot świeci światłem ciągłym, połączenie z siecią jest aktywne.
Falownik automatycznie wyszuka urządzenie Ohmpilot. Wyszukiwanie trwa maksymalnie 5 minut. Jeżeli czerwona dioda świecąca jest zgaszona, a zielona dioda świecąca miga, urządzenie Ohmpilot działa prawidłowo.



Konfiguracja sieci, prezentacja symboliczna

2. Połączenie za pośrednictwem punktem dostępu i ręczna konfiguracja ustawień WiFi

- 1 Nacisnąć 2 razy przycisk funkcyjny w urządzeniu Ohmpilot. Niebieska dioda świecąca miga (dwukrotnie), dopóki punkt dostępu WiFi jest aktywny (30 minut). Zanim punkt dostępu zostanie otwarty, Ohmpilot wyszukuje dostępne sieci Wi-Fi.
- 2 Na smartfonie/tablecie lub w komputerze uaktywnić sieć WiFi „Ohmpilot”.
- 3 W przeglądarce wprowadzić adres <http://192.168.250.181> lub <http://ohmpilotW.local>. Ewentualnie można wyszukać Ohmpilot w sieci za pomocą aplikacji Fronius Solar.start.
- 4 W zakładce „Sieć WiFi” wybrać sieć.

WSKAZÓWKA!

Skanowanie sieci

Skanowanie sieci Wi-Fi nie jest możliwe, gdy jest aktywny tryb punktu dostępu.

- Ponownie nacisnąć przycisk, aby zakończyć tryb punktu dostępu, i powtórzyć proces

- 5 Kliknąć **Zapisz i połącz**, wpisać hasło WiFi. Jeżeli niebieska dioda świecąca urządzenia Ohmpilot świeci światłem ciągłym, połączenie z siecią zostało nawiązane. Falownik wyszukuje urządzenie Ohmpilot, przy czym proces wyszukiwania może trwać maks. 5 minut. Jeżeli czerwona dioda świecąca jest zgaszona, a zielona dioda świecąca miga, urządzenie Ohmpilot działa prawidłowo.

W interfejsie użytkownika można urządzeniu Ohmpilot przydzielić statyczny adres IP.

Dzięki temu, urządzenie Ohmpilot jest dostępne pod adresem <http://ohmpilotW.local> lub przydzielonym na stałe adresem IP. Alternatywnie, urządzenia Ohmpilot można też szukać w sieci z poziomu aplikacji Fronius Solar.web.

WSKAZÓWKA!

Połączenie z falownikiem

Z urządzeniem Ohmpilot może się połączyć tylko jeden falownik.

WSKAZÓWKA!

Sieci DNS

W sieciach z sufiksem DNS urządzenie Ohmpilot jest dostępne pod adresem `http:// ohmpilotW.<sufiks DNS>`. Np. `http://ohmpilotW.fronius.com`


Tryb Boost

Tryb Boost

Tryb Boost służy do krótkotrwałego doprowadzenia do odbiornika podłączonego do wyjścia **Ogrzewanie 1** 100% dostępnej mocy. Przez maksymalny czas 4 godzin stopień zmniejszenia mocy jestysterowywany na 100%, system przełącza pomiędzy fazami L2 i L3. Wskutek tego może być konieczne pobranie energii z sieci.

Tryb Boost można uaktywnić lub dezaktywować, naciskając przycisk funkcyjny w urządzeniu Ohmpilot (patrz [Elementy wskazujące/obsługowe urządzenia](#)) lub w interfejsie użytkownika.

Ustawienia w obszarze menu




Tryb Boost, prezentacja symboliczna

- 1** Wywołać interfejs użytkownika urządzenia Ohmpilot (patrz rozdział [Konfiguracja transmisji danych](#)).
- 2** Kliknąć przycisk **Boost Mode**, aby uaktywnić tę funkcję.
- 3** Ponowne kliknięcie przycisku powoduje dezaktywowanie **trybu Boost**.

Interfejs użytkownika

Wskazanie statusu



Wskazanie statusu, wygląd przykładowy

Status	
OK	Urządzenie Ohmpilot pracuje w trybie normalnym.
Temperatura minimalna	Nastąpił spadek temperatury poniżej minimalnej. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%.
Ochrona przed legionellą	Program ochrony przed legionellą jest aktywny. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%.
Boost	Urządzenie Ohmpilot ręcznie przełączono w tryb Boost. Ogrzewanie 1 ogrzewa z mocą 100%.
Błąd	Wykryto błąd. Dodatkowe informacje są dostępne za pośrednictwem Fronius Solar.web.
Temperatura	Aktualna zmierzona temperatura. Prawidłowa wartość wyświetla się tylko pod warunkiem podłączenia czujnika temperatury.
Moc grzewcza	Moc obecnie zużywana przez urządzenie Ohmpilot.
Ogrzewanie 2	Ogrzewanie 2 jest aktywne. Ogrzewanie 2 może być drugą grzałką, pompą ciepła lub źródłem zewnętrznym (np. termą gazową).
Grzałka L2	Faza 2 3-fazowej grzałki jest aktywna.
Grzałka L3	Faza 3 3-fazowej grzałki jest aktywna.

Ustawienia opcjonalne

Ręczne ustawienia OGRZEWANIA 1

WSKAZÓWKA!

Możliwość zastosowania

Opisane tu ustawienia można wprowadzić w przypadku wszystkich wyżej wymienionych przykładów zastosowania.

The screenshot shows the 'GENERAL SETTINGS' page of the Fronius OHMPILOT system. The interface is in English (EN) and has tabs for 'OHMPILOT', 'GENERAL', and 'NETWORK'. The 'GENERAL' tab is active.

Designation: Ohmpilot

HEATER 1

- ☐ Automatic
- ☒ Manual

Measure heating element: [Refresh icon]

Consumer: Three-phase

Power (W): 3000

☒ Temperature sensor present

☒ Legionella prevention (h): 168

☒ Adapt day curve

☒ Maximum temperature: 60 °C

Time from:

<input checked="" type="checkbox"/>	03:00	[Clock icon]
<input checked="" type="checkbox"/>	16:00	[Clock icon]
<input type="checkbox"/>	20:28	[Clock icon]
<input type="checkbox"/>	20:25	[Clock icon]

Time to:

05:00	[Clock icon]
18:00	[Clock icon]
20:29	[Clock icon]
20:26	[Clock icon]

Minimum temperature:

45	°C
45	°C
52	°C
53	°C

HEATER 2

Consumer: Off

Save [Red button]

Ustawienia ogólne, prezentacja w formie symbolicznej

Ręczne ustawianie mocy OGRZEWANIA 1:

- 1** Wybrać **Ogrzewanie 1 ręcznie**.
- 2** Wybrać **Odbiorniki 1-fazowe** lub **3-fazowe**
- 3** Wprowadzanie mocy odbiornika

Uaktywnienie ochrony przed legionellozą



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo stwarzane przez legionellozę

Bakterie legionellozy mogą spowodować poważne schorzenia. Mimo włączonej funkcji **Ochrona przed legionellozą** nie ma gwarancji wykluczenia zanieczyszczenia wody bakteriami legionellozy.

- ▶ Regularnie korzystać z funkcji ochrony przed legionellozą.
- ▶ Zapewnić ciągłe krążenie i pobór ciepłej wody.
- ▶ Regularnie kontrolować temperaturę ciepłej wody.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli w dłuższych okresach w bojlerze temperatura wynosi $<60^{\circ}\text{C}$ i nie używa się zbiornika higienicznego, trzeba podjąć środki, aby wyeliminować bakterie legionellozy.

- ▶ W przypadku obszarów zastosowania prywatnego zaleca się przynajmniej raz na tydzień (168 h) przeprowadzać działania chroniące przed legionellozą. Rzeczywisty odstęp czasowy zależy od rozmiaru zbiornika i ustawionej temperatury.
- ▶ Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188.

Jeżeli aktywna jest ochrona przed legionellozą, w ustawionych odstępach czasu następuje podgrzanie ciepłej wody do 60°C .

- 1** Uaktywnić pole **Czujnik temperatury obecny**
- 2** Uaktywnić pole **Ochrona przed legionellozą (h)**
- 3** Wprowadzić wybrany cykl dla ochrony przed legionellozą.

Dostosuj przebieg dnia

Ta funkcja zapewnia, że temperatura nie spadnie poniżej wybranej wartości. Jeżeli brak wystarczającej nadwyżki mocy, nastąpi – jeżeli jest uaktywnione – wystroowanie źródła zewnętrznego lub w przeciwnym razie pobranie energii z sieci, aby zagwarantować temperaturę minimalną.

Można zdefiniować maks. cztery zakresy czasowe i temperatury minimalne. Przykładowo, wieczorami są dostępne wyższe temperatury ciepłej wody. Za dnia możliwy jest więc większy potencjał nadwyżki, poprzez wybór minimalnej temperatury.

Dostosowanie przebiegu dziennego:

- 1** Uaktywnić pole **Czujnik temperatury obecny**
- 2** Uaktywnić pole **Dostosuj przebieg dzienny**
- 3** Wprowadzić w pozycji **Czas od** czas, od kiedy urządzenie Ohmpilot ma zacząć podgrzewać do nowej temperatury minimalnej.
- 4** Wprowadzić w pozycji **Czas do** czas, do kiedy urządzenie Ohmpilot ma podgrzewać do nowej temperatury minimalnej.
- 5** W pozycji **Temperatura minimalna** ustawić wybraną temperaturę końcową.

WSKAZÓWKA!

Niezdefiniowane okresy.

Jeżeli nie określono zakresów czasowych, w tym czasie nie nastąpi ogrzewanie energią z sieci lub źródła zewnętrznego. Wykorzystywana będzie wyłącznie nadwyżka energii PV.

WSKAZÓWKA!

Jeżeli zakresy czasowe przecinają się, system używa wyższej temperatury, tak by np. na cały dzień można było ustawić temperaturę podstawową 40°C i w pewnych okresach podwyższyć ją do 50°C.

WSKAZÓWKA!

Pierwotne źródło ogrzewania.

Jeżeli ogrzewanie 1 jest pierwotnym źródłem ogrzewania, trzeba dostosować przebieg dzienny, aby zapewnić wybraną temperaturę minimalną. Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188. Czujnik temperatury trzeba zamontować nad grzałką / źródłem zewnętrznym, aby zapewnić ciągłe zasilanie ciepłą wodą.

Przykład	
Czas / wybrana temperatura	Przypadek zastosowania
Godziny 03:00–05:00 / 45°C	Aby rano o godzinie 6:00 była dostępna ciepła woda w prysznicu. Po wzięciu prysznica ciepła woda powinna być podgrzewana wyłącznie nadwyżką energii.
Godziny 16:00–18:00 / 45°C	W przypadku braku wystarczającej nadwyżki energii, nastąpi dogrzanie ciepłej wody na prysznic. Po wzięciu prysznica woda nie powinna być już dogrzewana, aby utrzymać straty ciepła na niskim poziomie.

Ograniczenie temperatury

Jeżeli ogrzewanie 1 nie ma regulowanego termostatu, tą funkcją można ograniczyć temperaturę.

- 1 Uaktywnić pole **Czujnik temperatury obecny**
- 2 Uaktywnić pole **Ograniczenie temperatury**
- 3 Maksymalna temperatura (np.: 60°C).

WSKAZÓWKA!

Ta funkcja jest możliwa tylko dla ogrzewania 1.

Jeżeli drugiej grzałki używa się jako ogrzewania 2, musi ona mieć termostat. Do tej funkcji konieczny jest czujnik temperatury PT1000, który można zamówić w firmie Fronius pod numerem artykułu 43,0001,1188. Czujnik temperatury powinien być umieszczony tuż nad grzałką, aby doptywająca zimna woda była natychmiast ponownie podgrzewana i wykorzystywano maksymalną ilość do magazynowania energii.

Załącznik

Komunikaty statusu

Komunikaty statusu

Transmisja błędów

- Urządzenie Fronius Datamanager 2.0 zapisuje błędy i można je wysyłać za pośrednictwem Fronius Solar.web.
- Możliwe komunikaty o błędach:

Komunikaty statusu			
HS = grzałka TS = czujnik temperatury WR = falownik FQ = źródło zewnętrzne (np. terma gazowa)			
Kod	Opis	Przyczyna	Usuwanie
906	Grzałka 1 uszkodzona – zwarcie L1	Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1.	Sprawdzić grzałkę 1. Sprawdzić okablowanie.
907 908	HS 1 – przeciążenie na L2 HS 1 – przeciążenie na L3	Natężenie na L2 wyższe niż 16 A Natężenie na L3 wyższe niż 16 A	Skontrolować HS 1 i w razie potrzeby wymienić.
909 910 911	HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2 HS 1 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3	Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 1. Przerwanie fazy L1/L2/L3.	Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3.
912	HS 2 uszkodzona – zwarcie L1	Obciążenie L1 jest większe niż 3 kW. Zwarcie w L1.	Sprawdzić HS 2. Sprawdzić okablowanie.
913 914	HS 2 – przeciążenie na L2 HS 2 – przeciążenie na L3	Natężenie na L2 wyższe niż 16 A Natężenie na L3 wyższe niż 16 A	Skontrolować HS 2 i w razie potrzeby wymienić.
915 916 917	HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L1 HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L2 HS 2 uszkodzona – wysoka rezystancja na L3	Brak przepływu prądu przez L1/L2/L3. Uszkodzenie L1/L2/L3 HS 2. Przerwanie fazy L1/L2/L3.	Sprawdzić L1/L2/L3. Sprawdzić przyłącza L1/L2/L3.
918 919	Uszkodzenie przełącznika 2 (faza L2) Uszkodzenie przełącznika 3 (faza L3)	Przełącznik R2/R3 nie przetacza.	Wymień Ohmplot.
920	Zwarcie TS	Rezystancja wejściowa TS mniejsza niż 200 Ω. Nie podłączono TS PT1000. Uszkodzenie TS.	Skontrolować kabel i przyłącza TS. Wymienić TS.

Komunikaty statusu			
921	TS niepodłączony lub uszkodzony	Brak połączenia z TS (rezystancja wejściowa wyższa niż 2000 Ω). TS jest aktywny (powinien być nieaktywny). Uszkodzenie kabla TS. Uszkodzenie TS. Nie podłączono TS PT1000.	Połączyć TS z urządzeniem. Dezaktywować TS w interfejsie użytkownika (jeżeli czujnik nie jest wymagany). Skontrolować kabel TS. Wymienić TS.
922 923	Zabezpieczenie przed legionellozą nie osiągnęło temperatury 60°C w ciągu 24 h. Nie osiągnięto temperatury minimalnej w ciągu 5 h	FQ jest wyłączone/uszkodzone. (tylko 922). TS został nieprawidłowo zamontowany. Źle zaprojektowany system ogrzewania (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.) Uszkodzenie HS/TS.	Włączyć FQ (tylko 922). Zamontować TS nad HS (w rurce ochronnej). Ochrona przed legionellozą z poziomu interfejsu użytkownika. Wymienić TS/HS.
924	FQ nie osiągnęło temperatury minimalnej w ciągu 5 h.	FQ jest wyłączone/uszkodzone. FQ nie jest połączony z urządzeniem Ohmpilot. TS został nieprawidłowo zamontowany. Nieprawidłowe parametry systemu grzewczego (zbyt duże zużycie ciepłej wody itp.), uszkodzenie TS.	Włączyć FQ. Połączyć FQ z przekaźnikiem 1. Zamontować TS nad zestawem grzałek FQ. Sprawdzić ustawienie temperatury minimalnej. Wymienić TS.
925	Czas niezsynchro- nizowany	Brak synchronizacji w ciągu ostatnich 24 h. Wyłączenie lub przekonfigurowanie routera.	Sprawdzić połączenie urządzenia Ohmpilot z falownikiem. Włączyć router. Sprawdzić konfigurację sieci.

Komunikaty statusu			
926	Brak połączenia z falownikiem	Brak połączenia z WR lub urządzeniem Ohmpilot. WR wyłączony. Urządzenie Ohmpilot potrzebuje połączenia z WR także nocą. Wyłączenie/uszkodzenie/przekonfigurowanie routera. Aktywne wyłączanie falownika w nocy. Słabe połączenie WiFi falownika lub urządzenia Ohmpilot z routerem.	Sprawdzić połączenie. Włączyć falownik. Zaktualizować oprogramowanie. Wyłączyć i włączyć urządzenie Ohmpilot i falownik. Wyłączyć wyłączenie w nocy falownika. Na wyświetlaczu Fronius SnapINverter w menu Setup > Ustawienia wyświetlacza > Tryb nocny włączyć tryb nocny. Włączyć router. Poprawić ustawienie anteny WiFi. Sprawdzić konfigurację sieci.
927	Zbyt wysoka temperatura Ohmpilot	Zbyt wysoka temperatura otoczenia (>40°C). Za duża moc grzałki, przykryta szczelina wentylacyjna.	Zamontować urządzenie Ohmpilot w chłodniejszym miejscu. Zastosować grzałkę o dopuszczalnej mocy. Odkryć szczeliny wentylacyjne.
928	Niska temperatura Ohmpilot	Zbyt niska temperatura otoczenia (<0°C).	Zamontować urządzenie Ohmpilot w cieplejszym miejscu. Montaż na zewnątrz jest zabroniony!
	Zadziałał wyłącznik różnicowoprądowy	Zamienione ze sobą przewód neutralny (N) i fazowy (L).	Właściwie podłączyć N i L.
	Urządzenie Ohmpilot nie zużywa nadwyżki.	Termostat wyłączył grzałkę. Zadziałał termostat bezpieczeństwa (STC) grzałki.	Poczekać, aż termostat ponownie włączy grzałkę. Zresetować termostat bezpieczeństwa.
	Urządzenie Ohmpilot zużywa tylko część nadwyżki mocy	Moc grzałki jest mniejsza niż nadwyżka mocy.	Ew. wybrać większą grzałkę.

Komunikaty statusu			
	Moc w punkcie zasilania nie jest zawsze wyregulowana do 0.	Wahania obciążenia i wytwarzania potrzebują kilku sekund na wyregulowanie.	
	Po włączeniu zielona dioda świecąca miga stale 2 razy.	Termostat wyłączył grzałkę. Grzałka nie jest podłączona.	Na krótko ustawić termostat na wysoką wartość w celu pomiaru mocy. Podłączyć grzałkę.
	Po awarii zasilania, urządzenie Ohmpilot już nie pracuje.	Jeżeli po awarii zasilania w ciągu 40 s urządzenie Ohmpilot nie otrzyma adresu IP, przypisuje sobie automatycznie następujący stały adres IP: 169.254.0.180 (ważny tylko wtedy, gdy urządzenie Ohmpilot jest połączone z routerem za pośrednictwem sieci WiFi).	Ponownie uruchomić urządzenie Ohmpilot, aby na nowo nawiązać połączenie WiFi.

Dane techniczne

Dane techniczne Fronius Ohmpilot

Dane ogólne	
Wymiary (wysokość × szerokość × głębokość)	350 mm × 280 mm × 110 mm
Masa	3,9 kg
Stopień ochrony	IP 54
Montaż	Naścienny
Zakres temperatur otoczenia	od 0 do +40°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	0–99% (bez kondensacji)
Chłodzenie	Konwekcja
Temperatura przechowywania	-40–70°C
Klasa EMC urządzenia	B
Kategoria przepięciowa	3
Stopień zanieczyszczenia	3

Dane wejściowe	
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V / 400 V
Maks. prąd wejściowy	1 × 16 A / 3 × 16 A

Interfejsy	
Modbus RTU	RS 485, maks. 300 m, ekranowany i skręcony
LAN	Ethernet min. CAT5, ekranowany
WiFi	Standard IEEE 802.11 b/g/n
Czujnik temperatury	PT1000 (maks. 30m)

Dane wyjściowe	
Wyjście analogowe 1-fazowe / 3-fazowe	płynna regulacja w zakresie 0–3 kW / 0–9 kW
Analogowy prąd znamionowy na fazę	13 A
Prąd zwarciový wyjście analogowe	16 A (maks. 5 s)
Prąd maks. wyjście przekaźnika	L2 / L3 16 A (maks. 5 s)
Wielofunkcyjne wyjście przekaźnikowe	min. 15 V / 2 mA; maks. 16 A (maks. 5 s)
Współczynnik sprawności w trybie znamionowym	min. 98%
Zużycie w trybie czuwania	typ. 1,8 W

Kontrole/dane

Kontrole / dane

Kontrole/ dane wg EN60730 ustęp 1 tabela 7.2

6a	Konstrukcja	Elektroniczny RS 2.5.5 niezależnie zamontowany RS
19	Zaciski bezśrubowe	2.10.6.1 rodzaj montażu typ X
24	Podział RS, wg ochrony przed porażeniem elektrycznym 6.8	Klasa ochronności I 6.8.3
29	Rodzaj odłączenia lub przerywania dla każdego obwodu prądowego	Mikroprzerwanie wg 2.4.4.
30	Wartość PTI materiału izolacyjnego, zastosowanego do izolacji	PTI 175 wg 6.13.2
31a	Rodzaj podłączenia przewodu ochronnego	N wg 7.4.3, przyłącze uziemienia wg 9.1.1
39	Zasada działania	Zasada działania TYP 1 wg 2.6.1
40	Dodatkowe właściwości dotyczące zasady działania	C wg 6.4.3.3
51	Temperatura podczas badania metodą żarnikową (ustępy 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4	Obudowa 550°C, dławik kablowy / uchwyt odciążający 650°C; kategoria B wg EN 60730-1:2000/ A1:2004;
75	Zmierzone napięcie udarowe (ustępy 2.1.12, 20.1	Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) Przewód do przewodu przewód (przewody) do ziemi przewody sygnałowy i sterujący: --- ± 1 kV Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV ±0,5 kV Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV ±2 kV
77	Temperatura próby wciskania kulki	wg 21.2.1, 21.2.2, 21.2.3 i 21.2.4, case (obudowa): Ball pressure test 1: 102°C Cable bushing (przepust kablowy): Ball pressure test 2: 125°C
80	Zmierzone napięcie udarowe dla odstępów izolacyjnych i odstępu w prostej linii	Wg EN 61000-6-2:2005, EN 60730-1:2011, EN 301 489-1 (V1.9.2) Przewód do przewodu przewód (przewody) do ziemi przewody sygnałowy i sterujący: --- ± 1 kV Wejścia sieci prądu stałego: ±0,5 kV ±0,5 kV Wejścia sieci prądu przemiennego: ±1kV ±2 kV

Warunki gwarancji i utylizacja

Fabryczna gwarancja Fronius

Szczegółowe warunki gwarancji w danym kraju podano pod adresem www.fronius.com/solar/garantie.

Utylizacja

Zgodnie z Dyrektywą Europejską i prawem krajowym, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne trzeba gromadzić osobno i przetwarzać w sposób bezpieczny dla środowiska. Zużyte urządzenia oddać do dystrybutora lub lokalnego autoryzowanego punktu zbiórki i utylizacji. Fachowa utylizacja zużytego urządzenia umożliwia odzysk zasobów i zapobiega negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie i środowisko.

Materiały opakowaniowe

- segregować
 - stosować się do lokalnych przepisów
 - zgniatać kartony, aby zmniejszyć ich objętość
-

Uwzględnione normy i wytyczne

Oznakowanie znakiem CE

Spełniono wszystkie wymagane i obowiązujące normy oraz dyrektywy w ramach obowiązujących dyrektyw europejskich, dzięki czemu urządzenia są oznakowane znakiem CE.



fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/products-solutions/monitoring-digital-tools

MONITORING &
DIGITAL TOOLS

Fronius International GmbH

Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
Austria
contact@fronius.com
www.fronius.com

At www.fronius.com/contact you will find the contact details of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.